



## Monteringsanvisning av FlowStop Easy.

### **BESTÅR AV FØLGENDE**

Aktuatorventil 12V, hovedsentral med SET/ON og OFF/DEL knapper, stikkontakt, utgang for to ventiler, utgang for en sensorkabel, sensorkabel, en trådløs sensor med ON, OFF, SET knapper og et batteri.

### **MONTERING**

Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen. Sett inn ledning fra ventil inn i hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2. Sett inn stikkontakt på hovedsentralen – du får et grønt lys på hovedsentralen.

### **TILKOBLING AV SENSOR**

Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt. Ved rødt lys på hovedsentral; trykk på SET/ON knapp til det lyser grønt. Når det lyser grønt på hovedsentral; hold inne SET/ON knapp, slipp knappen når det lyser rødt i venstre lampe. Trykk så inn SET knappen en gang på sensoren i løpet av 10 sekunder. Det vil varsles med to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet. Samme prosedyre gjentas for hver sensor som skal tilkobles. Max 5 stk. sensorer kan være tilkoblet. Sensorkabel må limes/festes til gulvet.

### **UTKOBLING AV SENSOR**

Ved å trykke inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme et signal. Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper (5-10 sek.). Alle sensorer blir utkoblet/slettet.

### **VED LEKKASJE**

Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje. De samme signaler sendes fra sensoren. Vanntilførselen stenges automatisk. Sensoren som gir signal må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

### **FEILMONTERING AV SENSORKABEL**

Ved feilmontering av sensorkabel, for eksempel at kableen er i kontakt med metall, eller at sensor-kableen ligger slik at uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme. Vanntilførselen stenges automatisk.

### **MISTET KONTAKT TIL SENSOR**

Hvis hovedsentral har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse rødt, i tillegg varsles det med signal. Sensorene må kontrolleres til feilen er funnet. Vanntilførselen stenges automatisk.

### **LAVT BATTERINIVÅ:**

Ved lavt batterinivå i sensor vil det bli gitt signal til hovedsentral. Sensoren gir også signaler i intervaller inntil batteriet er tomt. NB! Varslingen viser ikke hvilken sensor som har lavt batterinivå. Vanntilførselen stenges automatisk. Det skal byttes batteri en gang hvert år.

### **RESETTING AV SYSTEMET**

Har det vært lekkasje må årsaken utbedres av autorisert fagmann. Resetting av systemet utføres ved å trykke inn SET knappen på sensor og hovedsentral. Ventilen åpnes og signalene blir borte.