



Monteringsanvisning av FlowStop Light.

BESTÅR AV FØLGENDE

Aktuatorventil 12V, hovedsentral med Reset knapp, utgang for to ventiler, utgang for en sensorkabel, sensorkabel og strømadapter.

MONTERING

Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen. Sett inn ledning fra ventil inn i hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2.

Sett inn strømadapter på hovedsentralen – du får et grønt lys på hovedsentralen.

Sett inn sensorkabel – denne skal limes/klamres til gulvet.

Rødt lys på hovedsentralen indikerer mulig lekkasje/fukt eller at sensorkabelen ligger i kontakt med metall. **VANNTILFØRSEL STENGES AUTOMATISK.**

Resetting av systemet gjøres ved å trykke på svart knapp (siden) på hovedsentral.