



Monteringsanvisning av FlowStop Powercut.

BESTÅR AV FØLGENDE:

Aktuatorventil 12V, «plug in plug» hovedenhet og sensorkabel.

Denne ventil har en annen type kabel og kan dermed kun brukes på Powercut.

Når du setter Powercut i stikkontakten vil det lyse Rødt en liten stund før det skifter til Grønt.

Sett inn sensorkabel – denne skal limes/festes til gulvet.

OBS ! VIKTIG VED MONTERING AV FLOWSTOP POWERCUT:

NÅR LEKKASJESTOPPEREN SETTES INN I STIKKONTAKT SKAL LEDNING FRA VENTIL OG POWERCUT UNIT IKKE SAMMENKOBLES FØR DET HAR GÅTT ETT TIL TO MINUTTER.

Grønt lys viser at det er i drift.

Rødt lys viser alarm.

Ved lekkasje blir vannet og strømmen kuttet automatisk og lampen vil lyse Rødt på styringsboksen. I tillegg vil det høres en pipe alarm hvert tredje minutt. Når feilen er utbedret, trykk reset knapp inn og anlegget vil være tilbake i normal drift (sjekk at det lyser grønt).