

Monteringsanvisning

Produktnavn: Imperial Rør i Rør system

Innholdsfortegnelse

Monteringsanvisning	1
FORDELERSKAP	2
VEGGBOKS - KOMPRESSJON	4
Tetthetsmembran	5
Tilbehør veggboкс	5
Demonteringsverktøy	6
Klammer til varerør	6
VEGGBOKS – PUSH	7
Tetthetsmembran	8
Tilbehør veggboкс	8
Demonteringsverktøy	9
Klammer til varerør	9

Bruksområde: Sanitærvann- og varmeinstallasjoner
Arbeidstemperatur: 70 °C (Max. 95 °C)
Arbeidstrykk: Max. 10 bar

Denne anvisning er utarbeidet for å hjelpe montøren med monteringen. Anvisningen skal sikre, at RIR systemet blir komplett og montert etter hensiktene. RIR systemet er testet og utført etter Bransjeregulene for Vanntetthet og NT VVS 129.

RIR systemet og anvisningen skal være med for å sikre systemet, slik at kunderne er trygge til å bruke produktet. Vi stiller samtidig høye krav til kvaliteten på våre produkter. Alt dette for å gi sluttkundene en sikker og trygg følelse av sitt innkjøpte RIR system.

FORDELERSKAP



1.

Skapet kan monteres i eller på veggen. De vedlagte skruer skal monteres med pakningene. Huller som ikke brukes skal blendes, slik at de holder tett.



4.

Fordelerrørene monteres i klammer og festes slik at fordelerrøret står fast.



2.

De vedlagte klammerbeslag monteres i skinnene. Beslaget festes godt med en skiftenøkkel.



5.

Skapmuffene monteres i veggskapet. Det kan være en fordel å montere de bakerste skapmuffer med rørene, før man begynner med den fremste rekken.



3.

Fordelerklammer monteres på beslagene.



6.

Kobling strammes godt til. For å kontrollere at kobling er godt festet, skal man trekke i varerøret for å sikre at det sitter fast.



7.

Ubrukte huller skal tettes med de vedlagte plastisk propper.



11.

Det skal monteres en drenneringsmuffe i bunnen av veggskapet, med et varerør som fører videre til avløp



8.

Pexrøret kappes til den "rette lengde" inn i veggskapet.



12.

De vedlagte plexiglassplater settes i skapet, for å sikre at vannet ikke kan sprute igjennom døren. Det kan være en god idé, å gjennomføre en tetthetsprøve før plexiglassplatene blir montert.



9.

Pex rørkobling monteres på pexrøret.



13.

Døren settes på og skapet er ferdig montert.



10.

Kobling festes på fordelerrøret med en skiftenøkkel. Mutter skal trekkes til slik at koblingen blir tett.

VEGGBOKS - KOMPRESSJON

Veggboksen er laget for å kunne festes på flere måter. Her viser vi feste av veggboksen nedenfra.



1.



4.

Monter koblingssett for varerøret før pex rørkobling settes på.

Veggboksen kan monteres med et avstandsstykke mellom to veggbokser. Det er vedlagt 4 skruer som alle bør brukes for en sikker fast montering.



2.



5.

Pex rørkobling monteres på pexrøret.

Varerøret kappes til "den rette lengde".



3.



6.

Kobling festes til messingkobling i veggboks med en skiftenøkkel. Mutter skal trekkes til slik at kobling blir tett.

Pexrøret kappes til "den rette lengde".



7.

Koblingssett for varerør skrues på veggboks. Det er en avmerking på koblingssett og mutter som viser korrekt tetning/posisjon.



8.

Veggboksen er ferdig montert og den neste kan påbegynnes. Det er viktig at avmerking på koblingssett for varerør er i korrekt posisjon og er godt sammen skrudd. Vi anbefaler å trykkprøve rørsystemet før det blir tatt i bruk.

Tetthetsmembran



I våtromsoner monteres en tetthetsmembran til veggboksen.



Tilbehør veggboks



Når veggboksen er ferdig montert og veggen er ferdig laget, kan man bruke et freseverktøy for kutting av frontstykke. Frontstykke til veggboks skal minimum stikke 3mm ut fra ferdig vegg.

Demonteringsverktøy



For demontering av messingkobling i veggbox bør man bruke et låseringsverktøy til tetningsring.



Tetningsring åpnes med å vride mot venstre med låseringsverktøyet.



For å få messingkobling ut av veggboxen bør man bruke et demonteringsverktøy.

Verktøyet skrues fast i messingkobling, deretter skal den trekkes ned og ut av veggboxen.



Messingkobling er trukket ut og kan skiftes.

Klammer til varerør



Klammer til varerør monteres per 60cm lengde. Enkel eller dobbel klammer.

VEGGBOKS – PUSH

Veggboksen er laget for å kunne festes på flere måter. Her viser vi feste av veggboksen nedenfra.



1.



4.

Veggboksen kan monteres med et avstandstykke mellom to veggbokser. Der er vedlagt 4 skruer som alle bør brukes for en sikker fast montering.

Støttehylsen settes inn i pexrøret. Kontroller at pexrøret har en glatt og fin overflate, fri for riper og andre skader.



2.



5.

Varerøret kappes til "den rette lengde".

Bruk dybdemåler og marker innstikksdybden. Monter koblingssett for varerøret. Stikk pexrøret inn i push messingkobling. Kontroller at innstikket er i bunn ved markert merke.



3.

Pexrøret kappes til "den rette lengde".



6.

Tetthetsmembran

Koblingssett for varerøret skrues på veggboks. Det er en avmerking på koblingssett og mutter som viser korrekt tetning/posisjon.



I våtromsoner monteres en tetthetsmembran til veggboksen.



7.



Veggboksen er ferdig montert og den neste kan påbegynnes. Det er viktig at avmerking på koblingssett for varerør er i korrekt posisjon og er godt sammen skrudd. Vi anbefaler å trykkprøve rørsystemet før det blir tatt i bruk. I våtromsoner monteres en tetthetsmembran til veggboksen.

Tilbehør veggboks



Når veggboksen er ferdig montert og veggen er ferdig laget, kan man bruke et freseverktøy for kutting av frontstykke. Frontstykke til veggboks skal minimum stikke 3mm ut fra ferdig vegg.

Demonteringsverktøy



For demontering av messingkobling i veggboks bør man bruke et låseringsverktøy til tetningsring.



Messingkobling er trukket ut og kan skiftes.

Klammer til varerør



Tetningsring åpnes med å vride mot venstre med låseringsverktøyet.



Klammer til varerør monteres per 60cm lengde. Enkel eller dobbel klammer.

For å få messing kobling ut av veggboksen bør man bruke et demonteringsverktøy.

Verktøyet skrues fast i messingkobling, deretter skal den trekkes ned og ut av veggboksen.